

Go3

USER GUIDE



Geniatech ATV598MAX

PACKAGE CONTENTS

- Geniatech Android TV Box ATV598MAX
- User guide
- HDMI Cable
- Remote Controller and 2 batteries AAA
- Power Adapter, Input: 100-240 V~, 50/60 Hz. Output: 5 V  2 A

BOX PORTS AND REMOTE CONTROL



PORT	FUNCTION
Micro SD	SD card receiver for any content
USB 2.0	USB storage device, a mouse or keyboard can be connected here
RF	Input for your DTT antenna
Optical	Mini-toslink optical port for your Hi-Fi audio system
HDMI	Connect your TV with HDMI cable
LAN	Connect to router with Ethernet cable
DC	Input for power adapter




BUTTON	FUNCTION
	Turn box on/off
	Search for any content
	Navigate and choose
	Navigate to previous screen
	Choose options
	Go to main screen
	Make louder or quieter, mute the sound



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in United States and other countries.

INSTALLATION GUIDE

Place ATV598MAX on a flat surface near the TV and connect it according to the scheme.



Internet connection can be done using an Ethernet cable or Wi-Fi. We recommend a cable connection for better stability of TV service.

If you wish, you may connect your **DVB-T/T2 antenna** to receive access to FTA (free-to-air) local channels broadcasted in your home country.

QUICK START GUIDE

A short manual helping you to start using your Go3 box can be found at www.go3.lv/enATVsetup, or simply scan this QR code with your phone

Please check before you proceed

1. You have your **Wi-Fi network** name and password ready, or your Go3 box is connected to Internet with LAN cable.
2. You need to link your Go3 box to your **Google account** so please ensure you have it and have your credentials ready.



CE Declaration of Conformity

Full Declaration of Conformity can be obtained from www.go3.lv/enATVsetup

DEVICE SPECIFICATIONS

Quad Core CPU, Penta GPU, 2.0GHz, RAM is 2G, built in 8G EMMC.
Digital TV Tuner built-in DVB-T2
RJ45 10/100M Ethernet interface
Support 4k2k video local media playback from SD card or USB HDD
Built in 802.11b/g/n WiFi 2.4G&5.8G
HDMI video output
2 x USB 2.0
Support BT remote control with mouse function (BT 4.0)
Support Micro SD card (up to 256GB)
Operational temperature 0 ... +45 °C
Distributor AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, 11415, Tallinn, info@go3.tv

WARNINGS

Power

Insert the power plug firmly

Don not touch the power cable or the box itself with wet hands.

Do not connect multiple devices to a single outlet simultaneously

If cabling generates heat after connection, pull out the power plug and contact customer service

Installation

Do not install in humid or dusty areas and avoid installing near heating devices

Do not place any objects on the device

Do not cover top of the box

Put out the power plug and contact customer service if noise, smell or smoke comes out

Maintenance

Do not disassemble, repair or remodel

Wipe the box with soft and dry cloth when cleaning

Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long period of time

Do not block ventilation openings

Do not spray water or any other liquids on the box

Refer all servicing to qualified service personnel

The 5GHz WLAN (Wi-Fi) function may be operated indoors only

If you have trouble using your Go3 box, please visit
www.go3.lv/enATVs or simply scan this QR code with
your phone.



Русский язык

Go3

Инструкция



Geniatech ATV598MAX

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

- Geniatech Android TV декодер ATV598MAX
- Инструкция
- Кабель HDMI
- Пульт дистанционного управления и 2 батарейки AAA
- Адаптер, вход: 100-240 В~, 50/60 0Гц, выход: 5 V  2 A

ПОРТЫ ДЕКОДЕРА И ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ



ПОРТ	ФУНКЦИЯ
Micro SD	Приемник SD-карт для любого содержания
USB 2.0	Для подключения USB накопителей данных, мышки или клавиатуры
RF	Место подключения DTT антенны
Optical	Min-toslink оптический выход для Hi-Fi аудио системы
HDMI	Подключите телевизор через кабель HDMI
LAN	Подключите роутер через кабель Ethernet
DC	Место подключения питания




КНОПКА	ФУНКЦИЯ
	Включить/выключить декодер
	Поиск
< OK >	Навигация и выбор
	Переход к предыдущему экрану
	Выбор опций
	Переход к главному экрану
/  +/-	Звук громче, тише, выключение звука



Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface, а также логотип HDMI являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками, которые в США и других странах принадлежат предприятию HDMI Licensing.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установите ATV598MAX на плоской поверхности рядом с телевизором и подключите устройство согласно указаниям.



Подключение к интернету осуществляется посредством подключения через кабель Ethernet или сеть Wi-Fi. Для повышенной стабильности рекомендуем использовать подключение через кабель.

Если желаете, вы можете подключить к декодеру антенну **DVB-T/T2** для просмотра бесплатных в вашей стране каналов.

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО СТАРТУ

Краткое руководство по использованию декодера Go3 найдете по адресу **www.go3.lv/ru/ATVsetup**, или просто сканируя данный QR-код своим телефоном.

Пожалуйста, проверьте заранее

1. Подготовьте название и пароль вашей **Wi-Fi** сети или подключите декодер Go3 к интернету через LAN кабель.
2. Необходимо подключить декодер Go3 к вашей учетной записи **Google**, поэтому убедитесь в том, что у вас есть вся необходимая информация.



СЕ Декларация о Соответствии

Полную декларацию о соответствии можно получить на сайте **www.go3.lv/ru/ATVsetup**.

ПАРАМЕТРЫ УСТРОЙСТВА

Quad Core CPU, Penta GPU, 2.0ГГц, RAM-память 2ГБ, встроенная память 8G EMMC.
Встроенный цифровой ТВ-тюнер DVB-T2
RJ45 10/100M Ethernet интерфейс
Поддержка проигрывания видео 4k2k с локального источника, SD-карты или подключенного через USB жесткого диска
Встроенный 802.11b/g/n WiFi 2.4G и 5.8G
HDMI видео выход
2 x USB 2.0
Поддержка пульта управления BT с функцией мышки (BT 4.0)
Поддержка карт Micro SD (до 256 ГБ)
Рабочая температура 0 ... +45 °C
Дистрибьютор AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, 11415, Tallinn, info@go3.tv

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Питание

Воткните вилку провода питания в розетку
Не прикасайтесь к проводу питания или декодеру мокрыми руками
Не подключайте несколько устройств одновременно к одному источнику питания
Если после подключения к питанию кабель нагревается, отключите устройство от источника питания и свяжитесь со службой поддержки клиентов

Установка

Устройство запрещено устанавливать во влажных и пыльных местах, а также рядом с источниками тепла
Не кладите предметы на устройство
Не накрывайте верхнюю часть декодера
В случае шума, запаха или дыма, отключите декодер от питания и свяжитесь со службой поддержки

Техническое обслуживание

Декодер запрещено разбирать, ремонтировать и модифицировать
Для чистки устройства используйте мягкую и сухую тряпку
Устройство следует отключать от питания в случае грозы или в случае, если долгое время не планируете использовать устройство
Не блокируйте вентиляционные отверстия
Не разливайте воду или другие жидкости на устройство
Техническое обслуживание разрешается проводить только квалифицированному персоналу
Функцию 5ГГц WLAN (Wi-Fi) разрешено использовать только в помещениях

В случае проблем с декодером Go3, посетите
www.go3.lv/ruATVts или просто сканируйте данный QR-код
своим телефоном.



Go3

KASUTUSJUHEND



Geniatech ATV598MAX

SEADME KOMPLEKT

- Digiboks Geniatech Android TV ATV598MAX
- Kasutusjuhend
- HDMI kaabel
- Kaugjuhtimispult (AAA patareid)
- Toiteplokk (Input: 100-240 V~, 50/60 Hz. Output: 5 V  2 A)

DIGIBOKSI LIIDESED JA KAUGJUHTIMISPULT



LIIDES	FUNKTSIOON
Micro SD	SD mälukaardi pesa
USB 2.0	USB seadmete ühendamiseks
RF	Vabalevi antenni (UHF) ühendamiseks
Optical	Mini-toslink optiline liides HiFi helisüsteemiga ühendamiseks
HDMI	Teleri ühendamiseks HDMI kaabliga
LAN	Internetiga ühendamiseks
DC	Toiteploki ühendusliides




NUPP	FUNKTSIOON
	Lülitab digiboksi ooterežiimile ja sellest välja
	Sisu otsing
< OK >	Valikutes navigeerimine ja kinnitamine
	Eelmisele kuvale naasmine
	Seadete menüü
	Kuvab peamentüüd
	Digiboksi helitugevuse suurendamine ja vähendamine / vaigistamine



HDMI logo ja HDMI High-Definition Multimedia Interface on HDMI Licensing LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.

DIGIBOKSI ÜHENDAMISE JUHEND

Aseta digiboks ATV598MAX tasasele pinnale teleri läheduses ja ühenda seade vastavalt joonisele.



Internetiga ühendamiseks võib kasutada kas võrgukaablit või traadita (Wi-Fi) ühendust. Võrgukaabliga ühendades on tagatud stabiilsem internetiühendus.

Soovi korral võid ühendada digiboksi vabaleviantenniga (DVB-T/T2, UHF), et vastu võtta vabalt levivaid telekanaleid.

KASUTUSJUHEND

Digiboksi kasutusjuhendi leiad aadressilt: www.go3.tv/eeATVsetup, või skaneeri juuresolev QR kood oma nutiseadmega.

Enne jätkamist veendu:

1. Kas tead oma koduse **Wi-Fi võrgu** nime ja parooli või võimaluse korral ühenda digiboks võrgukaabliga.
2. Digiboksi seadistamisel vajad sa **Google kontot**.



CE Vastavusdeklaratsioon

Täieliku vastavusdeklaratsiooni saab veebisaidilt www.go3.tv/eeATVsetup

TEHNILISED ANDMED

Quad Core CPU, Penta GPU, 2.0GHz, RAM is 2G, built in 8G EMMC.

Seadme sisene vabalevi digiboks Digital TV Tuner DVB-T2

RJ45 10/100M (võrguühendus)

Toetab 4k2k video esitamist SD mälukaartilt või USB mäluandjalt.

Toetab 802.11b/g/n WiFi 2.4G&5.8G

HDMI ühendus

2 x USB 2.0

Toetab BT juhtseadet (BT 4.0)

Toetab Micro SD mälukaarti (< 256GB)

Kasutus temperatuur 0 ... +45 °C

Edasimüüja AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, 11415, Tallinn, info@go3.tv

OHUTUSJUHISED

Elektritoide

Ühenda seade ohutult vooluvõrku

Ära katsu vooluvõrgukaablit ega digiboksi märgade kätega

Ära ühenda seadet jagatud vooluvõrku

Kui ühendused muutuvad kuumaks kontakteeru koheselt klienditeenindusega

Ühendamine

Digiboksi ei tohi kasutada ega hoida kuumas, niiskes või tolmuses kohas

Digiboksi peale ei tohi asetada teisi seadmeid

Ära kata kinni digiboksi õhuavasid

Ülekuumnemise korral eemaldage digiboks koheselt vooluvõrgust ning pöörduge klienditeenindusse

Üldine

Ära ava ega remondi seadet

Digiboksi puhastamiseks võib kasutada vaid puhast ja kuiva lappi

Äikesetormi ajaks eemalda digiboks vooluvõrgust

Ära kata kinni digiboksi õhuavasid

Ära hoi digiboksi läheduses vedelikke (lillevaasid, jne)

Digiboksi hooldamiseks või remondiks pöördu klienditeeninduse poole

5GHz WLAN (Wi-Fi) sagedusriba on mõeldud kasutamiseks siseruumides

Kui seadme kasutamisel tekib tõrkeid leiad abi:

www.go3.tv/eeATVts või skaneeri juuresolev

QR kood oma nutiseadmega.





LIETOŠANAS INSTRUKCIJA



Geniatech ATV598MAX

IEPAKOJUMA SATURS

- Geniatech Android TV Box ATV598MAX
- Lietošanas instrukcija
- HDMI vads
- Tālvadības pults un 2 AAA baterijas
- Adapteris, ieeja: 100-240 V~, 50/60 Hz. Izeja: 5 V $\overline{\text{---}}$ 2 A

PIESLĒGVIETAS UN TĀLVADĪBAS PULTS



PIESLĒG- VIETA	FUNKCIJA
Micro SD	SD kartes lasītājs
USB 2.0	USB pieslēgvietā zibatmiņai, peles vai tastatūru pievienošanai
RF	Virszemes televīzijas antenas pieslēgvietā
Optical	Mini-toslink 3,5mm optiskā izeja HiFi audio sistēmām
HDMI	Dekodera pieslēgšanai pie TV ar HDMI vadu
LAN	Dekodera pieslēgšanai pie interneta ar Ethernet kabeli
DC	Barošanas bloka pieslēgvietā




POGA	FUNKCIJA
	Dekodera ieslēgšana/izslēgšana
	Satura meklēšana
	Navīgācija un izvēle
	Pāriet uz iepriekšējo ekrānu
	Izvēles opcijas
	Pāriet uz galveno ekrānu
	Skaņas regulēšana, skaņas izslēgšana

HDMI[®]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Termini HDMI un HDMI High-Definition Multimedia Interface (HDMI augstas izšķirtspējas multimediju saskarne), kā arī HDMI logotips ir preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes, kas ASV un citās valstīs pieder uzņēmumam HDMI Licensing

UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJA

Novietojiet ATV598MAX uz plakanas virsmas TV tuvumā un pieslēdziet to atbilstoši šai pieslēguma shēmai.



Pieslēgumu internetam var izveidot ar Ethernet vada vai Wi-Fi tīkla palīdzību. Augstākai TV pakalpojuma stabilitātei iesakām izmantot pieslēgumu ar Ethernet vadu.

Ja vēlaties, Jūs varat pieslēgt **virszemes televīzijas antenu**, lai piekļūtu kanāliem, kas tiek bez maksas pārraidīti valstī, kurā atrodaties.

ĪSĀ INSTRUKCIJA

Īsa instrukcija, kas Jums palīdzēs sākt izmantot Go3 dekoderi, ir pieejama **www.go3.lv/lvATVsetup**, vai vienkārši noskenējot šo QR kodu ar Jūsu viedtālruni.

Lūdzu, pārliecinieties pirms turpināt:

1. Jūs esat sagatavojis **Wi-Fi tīkla** nosaukumu un paroli, vai Jūsu Go3 dekoders ir pieslēgts internetam ar LAN vadu.
2. Jums ir jāpiesaista Jūsu Go3 dekoders pie Jūsu **Google konta**, tādēļ pārliecinieties par šī konta un tā pieslēgšanās datu pareizumu



CE Atbilstības deklarācija

Atbilstības deklarācija ir pieejama **www.go3.lv/lvATVsetup**

IERĪCES SPECIFIKĀCIJA

Quad Core CPU, Penta GPU, 2.0GHz, 2GB RAM atmiņa, iebūvēts 8G EMMC.

Iebūvēts digitālais virszemes dekodērs (DVB-T2)

RJ45 10/100M Ethernet saskarne

Atbalsta 4K/ 2K video lokālo mediju atskaņošanu no SD kartes vai caur USB pieslēgtā cietā diska (HDD)

Iebūvēts 802.11b/g/n WiFi 2.4G un 5.8G

HDMI video izvade

2 x USB 2.0

Atbalsta BT tālvadības pulti ar peles funkciju (BT 4.0)

Atbalsta Micro SD kartes (līdz pat 256 GB)

Darba temperatūras diapazons: 0 ... +45 °C

Izplatītājs AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, Tallinn, info@go3.tv

BRĪDINĀJUMI

Pieslēgšana pie strāvas

Uzmanīgi un pareizi pievienojiet dekodera barošanas bloku kontaktligzdai.

Nepieskarieties dekodēram vai strāvas vadam ar slapjām rokām.

Nepieslēdziet vairākas ierīces pie viena strāvas avota vienlaicīgi.

Ja vadi uzkarst pēc pieslēgšanas pie strāvas, atslēdziet tos no strāvas un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Uzstādīšana

Ierīci ir aizliegts uzstādīt mitrās vai putekļainās vietās, kā arī siltuma avotu tuvumā.

Ir aizliegts novietot priekšmetus uz ierīces.

Neaizklājiet ierīces augšdaļu.

Ja no ierīces atskan trokšņi, veidojas smaka vai dūmi, nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas un sazinieties ar klientu atbalsta dienestu.

Tehniskā apkope

Ierīci ir aizliegts izjaukt, labot vai pārveidot.

Ierīces tīrīšana ir jāveic ar mikstu un sausu lupatiņu.

Ierīce ir jāatslēdz no strāvas padeves pērķona negaisa laikā, kā arī tad, ja plānojat to ilgstoši neizmantot.

Nebloķējiet ierīces ventilācijas atveres.

Nepieļaujiet ūdens vai citu šķidrumu nokļūšanu uz dekodera.

Visus tehniskās apkopes darbus uzticiet profesionāļiem.

5GHz WLAN (Wi-Fi) funkciju ir atļauts izmantot tikai telpās.

Ja Jums ir radušās problēmas ar Go3 dekodera izmantošanu, lūdzu, apmeklējiet www.go3.lv/lv/ATVts vai vienkārši noskenējiet šo QR kodu ar Jūsu viedtālruni.





VARTOTOJO VADOVAS



Geniatech ATV598MAX

KOMPLEKTĄ SUDARO

- Geniatech Android TV imtuvas ATV598MAX
- Vartotojo vadovas
- HDMI kabelis
- Nuotolinio valdymo pultas ir 2 baterijos AAA
- Maitinimo adapteris, įvestis: 100-240 V~, 50/60 Hz. Išvestis: 5 V  2 A

IMTUVO JUNGTYS IR NUOTOLINIO VALDYMO PULTAS



JUNGTYS	FUNKCIJA
Micro SD	SD atminties kortelės lizdas
USB 2.0	Čia galite prijungti USB atmintinę, pelę ar klaviatūrą
RF	Jungtis DTT antenai
Optical	Mini-toslink išvestis jūsų HiFi garso sistemai
HDMI	Sujungti televizorių su HDMI kabeliu
LAN	Prijungti prie maršrutizatoriaus su Ethernet kabeliu
DC	Maitinimo adapterio jungtis




MYGTU-KAS	FUNKCIJA
	Imtuvo įjungimas arba išjungimas
	Turinio paieška
< OK >	Naršyti ir pasirinkti
	Grįžti į ankstesnį ekraną
	Pasirinkite variantus
	Eiti į pagrindinį ekraną
/  +	Padaryti garsiau, tyliau, nutildyti garsą



Sąvokos HDMI ir HDMI High-Definition Multimedia Interface bei HDMI logotipas yra įmonės „HDMI Licensing LLC“ registruoti prekės ženklai JAV ir kitose šalyse.

MONTAVIMO VADOVAS

Padėkite ATV598MAX imtuvą ant lygaus paviršiaus prie TV ir prijunkite jį pagal schemą.



Interneto pajungimas gali būti atliktas naudojant Ethernet kabelį arba „Wi-Fi“. Rekomenduojame naudoti kabelį, kad užtikrintumėte geresnį televizijos paslaugų stabilumą.

Jei pageidaujate, galite prijungti savo **DVB-T / T2 anteną**, kad galėtumėte pasiekti laisvus kanalus, transliuojamus Jūsų šalyje.

TRUMPA INSTRUKCIJA

Trumpas vartotojo vadovas, kuris padės jums pradėti naudotis Go3 imtuvu, gali būti rastas tinklalapyje www.go3.lt/ltATVsetup arba tiesiog nuskaicius šį QR kodą savo telefone.

Prieš tęsdami:

1. Sukurkite „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą ir slaptažodį ir patikrinkite, ar Go3 imtuvas yra sujungtas su internetu LAN kabeliu.
2. Susiekite Go3 imtuvą su savo „Google“ paskyra, įsitikinkite, kad viskas yra paruošta.



CE Atitikties deklaracija

Visą atitikties deklaraciją galite gauti apsikanę www.go3.lt/ltATVsetup

PRIETAISO SPECIFIKACIJOS

Quad Core CPU, Penta GPU, 2.0GHz, RAM 2G, palaiko 8G EMMC.

TV imtuvas palaiko DVB-T2

RJ45 10/100M Ethernet sąsaja

Palaiko 4k2k vaizdo atkūrimą iš SD atminties kortelės arba USB atmintinės.

Palaiko 802.11b/g/n Wi-Fi 2.4G&5.8G

HDMI jungtis

2 x USB 2.0

Palaiko „BT“ nuotolinio valdymo pultą su pelės funkcija (BT 4.0)

Palaiko Micro SD atminties kortelę (iki 256GB)

Darbinė temperatūra 0 ... +45 °C

Platintojas AS TV Play Baltics, Peterburi tee 81, Tallinn, info@go3.tv

ĮSPĖJIMAI

Maitinimas

Saugiai prijunkite įrenginį prie maitinimo tinklo

Nelieskite maitinimo laido, adapterio ar imtuvo šlapiomis rankomis

Nejunkite prietaiso prie bendro maitinimo šaltinio

Jei jungtis įkaista, nedelsdami kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą

Diegimas

Imtuvo negalima naudoti arba laikyti karštose, drėgnose ar dulketose vietose

Nedėkite jokių objektų ant imtuvo

Neuždenkite jokių imtuvo ertmių, nes jos skirtos aušinimui

Išjunkite imtuvą iš maitinimo lizdo ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba, jeigu iš prietaiso sklinda neaiškus triukšmas, kvapas ar dūmai

Eksplotacija

Negalima ardyti, taisyti ar perdaryti imtuvo

Imtuvo valymui gali būti naudojamas tik švarus ir sausas audinys

Atjunkite šį prietaisą nuo maitinimo lizdo, kai lauke žaibuoja arba imtuvus ilgai nenaudojamas

Neužblokuokite ventiliacijos angų

Nepurškite vandens ar kitų skysčių ant imtuvo

Kreipkitės į kvalifikuotą techninės priežiūros specialistą

5GHz WLAN (Wi-Fi) funkcija gali būti naudojama tik patalpose

Jeigu kyla nesklandumu naudojant Go3 imtuvą, apsilankykite tinklalapyje www.go3.lt/ltATVts arba tiesiog nuskaitykite šį QR kodą savo telefone.

